

Saunaworld Slovakia s.r.o.



TP400

Spustenie

Po zapnutí sa na displeji zobrazí štartovacia postupnosť čísel. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, po spustení sa zobrazí LINK. Stlačením ľubovoľného tlačidla prepojíte panel so systémom.


Vírivka sa spustí do režimu aktivácie. Po prepojení stlačte tlačidlo **JET**, aby ste zapli a vypli čerpadlá, aby ste si overili, že všetok vzduch je prepláchnutý z vodovodného potrubia, najmä z vodovodného systému spojeného s ohrievačom. Režim aktivácie sa automaticky ukončí o 4 minúty. Stlačením tlačidla teploty nadol automaticky opustíte režim aktivácie. Keď primárny režim skončí, **čerpadlo Pump1** sa spustí, ak nie je prítomné cirkulačné čerpadlo, ale teplota vody sa asi minútu neobjaví. Keď systém rozpozná teplotu vody a ak je pod nastavenou teplotou, ohrievanie sa spustí.

Predvolená hodnota





Predvolená teplota je 38 ° C v pohotovostnom režime (ready Mode). Cykly filtrovania sú od 8:00 do 12:00 a od 20:00 do 0:00.

Nastavenie teploty

Dotykový panel **TP600** má tlačidlá Hore ▲ a Dole ▼ ako aj tlačidlá teploty. Kým **TP400** má iba jedno tlačidlo teploty.

Stlačte raz tlačidlo teploty  a na LCD displeji začne blikať aktuálna nastavená teplota. (Nastavená teplota a skutočná teplota vody sa často líšia.) Zatiaľ čo čísla blikajú, znova stlačte tlačidlo teploty, aby ste zmenili nastavenú teplotu. Stlačte a podržte pre rýchlejšie nastavenie. Keď nová nastavená teplota prestane blikať, asi za 10 sekúnd sa znova zobrazí skutočná teplota a naprogramuje sa nová nastavená teplota. Vírivka sa teraz podľa potreby zahreje na novú nastavenú teplotu.

Nastavte čas dňa

Stlačte  a potom opakovane stláčajte , kým sa na LCD displeji nezobrazí „TIME“. Stlačením  vyberte hodinu a stlačením  ju nastavíte. Stlačením  vyberte minútu a potom stlačením  nastavíte minútu. Stlačením  alebo čakaním 10 sekúnd sa vrátite na hlavnú obrazovku.

Duálne teplotné rozsahy (nízke - vysoké)

Tento systém obsahuje dve nastavenia teplotného rozsahu s nezávislými nastavenými teplotami. Vysoký rozsah sa zobrazuje na displeji **Range up ▲**. Nízky rozsah je zobrazený na displeji **Range down t**.

Ak chcete zmeniť teplotný rozsah, stlačte  a pomocou tlačidiel  prepnete šípky rozsahu na LCD displeji. Stlačením  alebo čakaním 10 sekúnd sa vrátite na hlavnú obrazovku.

Tieto rozsahy sa dajú použiť z rôznych dôvodov, pričom bežné použitie je nastavenie „pripravené na použitie“. Každý rozsah udržiava svoju vlastnú nastavenú teplotu, ako ju nastavil užívateľ. Týmto spôsobom, keď je vybraný rozsah, vírivka sa zahreje na nastavenú teplotu.

Vysoký rozsah je možné nastaviť medzi 26,5 ° C až 40 ° C.



Nízky rozsah je možné nastaviť od 10 ° C do 36 ° C.

Nastavenie režimu pohotovosti a pokoja (READY a REST)

Režim READY cirkuluje vodu každých 30 minút, aby sa udržiavala konštantná teplota vody, v prípade potreby sa zahrievalo a obnovovala sa teplota.





Režim REST umožní zahrievanie iba počas naprogramovaných cyklov. Zobrazenie teploty nemusí ukazovať aktuálnu teplotu, dovtedy kým čerpadlo ohrievača nepracuje jednu alebo dve minúty.

Stlačte  a potom opakovane stláčajte  , kým sa na LCD displeji nezobrazí „MODE“.

Stláčaním  prepínate medzi READY a REST. Stlačením  alebo čakaním 10 sekúnd sa vrátite na hlavnú obrazovku.

Flip (Invertovať zobrazenie)

TP600 má jednúčelové tlačidlo FLIP, ktoré umožňuje užívateľovi otočiť displej jediným stlačením tlačidla.

TP400 nemá žiadne tlačidlo FLIP. Ak chcete displej prevrátiť, stlačte  a potom opakovane stláčajte  , kým sa na LCD displeji nezobrazí „FLIP“. Stlačením  prepnete inverziu segmentovaných znakov. Stlačením  sa vrátite na hlavnú obrazovku.








Zamknúť

Ovládanie môže byť obmedzené, aby sa zabránilo nežiaducemu použitiu alebo nastaveniu teploty. Uzamknutie panela bráni použitiu ovládača, ale všetky automatické funkcie sú stále aktívne. Uzamknutie teploty umožňuje použitie trysiek a ďalších funkcií, ale nastavenie teploty a ďalšie naprogramované nastavenia nie je možné upraviť.

Uzamknite teplotu

Stlačte  a potom opakovane stláčajte  , kým sa na LCD displeji nezobrazí „LOCK“. Stlačte  trikrát a potom stlačte  .

Uzamknúť panel



Stlačte  a potom opakovane stláčajte  , kým sa na LCD displeji nezobrazí „LOCK“. Stlačte  ,  ,  ,  ,  .

Odomknite teplotu a panel

Stlačte a podržte tlačidlo  a dvakrát stlačte  . Panel sa odomkne po 3 sekundách.

Držať





Režim Hold sa používa na deaktiváciu čerpadiel počas funkcií, ako je čistenie alebo výmena filtrov. Režim pozastavenia bude trvať 1 hodinu, pokiaľ sa režim nevypne manuálne. Ak údržba vyžaduje viac ako hodinu, je najlepšie vírivku jednoducho vypnúť pri hlavnom napájaní.





Stlačte  a potom opakovane stláčajte , kým sa na LCD displeji nezobrazí „HOLD“. Stlačte . Ak chcete ukončiť HOLD, stlačte  dvakrát.








Nastavenie cyklov filtrácie






Systém je z výroby naprogramovaný s dvoma filtračnými cyklami, ktoré budú prebiehať večer a ráno. Čas a trvanie filtra sú programovateľné. Druhý filtračný cyklus môže byť podľa potreby deaktivovaná.

Stlačte  a potom opakovane stláčajte , kým sa na LCD displeji nezobrazí „FLTR 1“.

Stlačte  dvakrát, zobrazí sa počiatočný čas a začne blikať hodina. Opakovaným stláčaním  nastavíte hodinu. Potom stlačením tlačidla  vyberte minúty. Stlačením  nastavíte minúty.


Po stlačení tlačidla  sa zobrazí „FLTR 1“ v hodinách a hodina bude blikať. Opakovaným stláčaním  nastavíte hodinu. Potom stlačte  na výber minút. Stlačením  nastavíte minúty.

Stlačte  trikrát, na LCD displeji sa zobrazí „FLTR 2“. Stlačte ,  potom  zobrazí sa počiatočný čas a začne blikať hodina. Opakovaným stláčaním  nastavíte hodinu. Potom stlačením  tlačidla vyberte minúty. Stlačením  nastavíte minúty.

Po stlačení tlačidla  a  sa zobrazí „FLTR 2“ v hodinách a hodina bude blikať. Opakovaným stláčaním  nastavíte hodinu. Potom stlačte  na výber minút. Stlačením  nastavíte minúty.

Počkajte 30 sekúnd, aby ste sa vrátili na hlavnú obrazovku.

Preferencie

Nastavte medzi ° F a ° C. Stlačte ▲ a potom stláčajte  kým sa nezobrazí F / C. Stlačte ▲ a vyberte požadovaný režim teploty ° F alebo ° C.

CHYBOVÉ OZNÁMENIE

SYMBOL NA PISPLEJI	VÝZNAM	NUTNÉ ZASAHOVANIE
	Na displeji nie je žiadne označenie. Bazén bol odpojený zo siete.	Ovládací panel nie je možné používať bez napájania. Nastavené hodnoty sa zachovajú!
--	Teplota je neznáma	Po spustení motora po dobu 2 minút na displeji sa objaví aktuálna teplota!
HH	Prehriatie - „Overheat“, bazén sa vypne. Jeden zo senzorov nasnímal 48°C!	NEVSTUPUJTE DO VODY! Odkryte bazén a počkajte kým sa voda ochladí. Stlačte ktorúkoľvek gombík na displeji. Ak systém nenaskočí znova, vypnete a zavolajte servisného technika.
OH	Prehriatie - „Overheat“, bazén sa vypne. Jeden zo senzorov nasnímal 43°C!	NEVSTUPUJTE DO VODY! Odkryte bazén a počkajte kým sa voda ochladí. Stlačte ktorúkoľvek gombík na displeji. Ak systém nenaskočí znova, vypnete a zavolajte servisného technika.
IC	„ICE“ – Hrozba zamrznutia vody	Každý produkt je vybavený s potencionálnym a automatickým ochranným systémom proti zamrznutiu bez rozdielu na status predávaného výrobku. Pri dosiahnutí teploty 7,2C ⁰ masážny bazén sa spusti na dobu 4 min.
SA	Bazén vypne! Senzor „A“ je nefunkčný	Ak problém opakovane sa objaví, kontaktujte servis!
Sb	Bazén vypne! Senzor „B“ je nefunkčný	Ak problém opakovane sa objaví, kontaktujte servis!
Sn	Senzory sú nevyvážené. Ak sa na displeji zobrazí spolu so stupňom,	Ak problém opakovane sa objaví, kontaktujte servis!

	problém je dočasný. Ak sa zobrazí sám a bliká, bazén sa vypne!	
HL	Významný rozdiel je medzi hodnotami senzorov	Skontrolujte hladinu vody! Hladina musí byť pod opierkou 2-3 cm. Ak je to potrebné doplňte vodu. Skontrolujte, či sa motor naplnil vodou. Ak problém opakovane sa objaví, kontaktujte servis!
LF	Opakujúci sa problém s prúdením. Ohrievacie teleso sa vypne, ale ostatné funkcie bazéna je možné používať.	Postupujte podľa pokynov pri „HL”. Skontrolujte čistotu filtra, ak je to potrebné vyčistite alebo vymeňte! Resetujte stlačením hociktorého tlačidla.
dr	Nedostatočné množstvo vody v bazéne. Prúdenie pomalé alebo vzduchové bubliny sú v ohrievacom telese. Bazén vypne na 15 minút.	Na nové spustenie bazénu je potrebné doplniť vodu do požadovanej výšky a stlačením ľubovoľného tlačidla na ovládacom paneli bazén sa znovu spustí. V prípade, že chyba naďalej pretrváva, kontaktujte servis.
dY	Nedostatočné množstvo vody v ohrievacom telese (vtedy sa objaví ak na displeji 3-krát sa objaví „dr“ symbol). Bazén sa vypne!	Postupujte podľa pokynov pri „dr“! Resetujte stlačením hociktorého tlačidla.

Hrdza a vodný kameň

Udržiavanie kvality vody si vyžaduje pravidelnú pozornosť. Zanedbanie kvality vody môže poškodiť komponenty a príslušenstvo bazéna.

Nízka (kyslá) chémia môže spôsobiť hrdzavenie medzi kovovými časťami. Vysoká (alkalická) hodnota pH na druhej strane urýchľuje odlučovanie minerálov z vody, čím sa na vnútorných akrylových povrchoch, opierkách na hlavu, tryskách vytvárajú usadeniny (kalcifikácia).

V prípade problému s hrdzou použite vhodný čistiaci prostriedok podľa návodu na použitie.

Na hrdzu odporúčame čistiaci prostriedok Mr. Proper - Ultra Power. Na vodný kameň: Smac Express

